English

nank you for purchasing the Nikon Wireless Slave Flash Controller

SU-4. To get the most out of your new SU-4, read this manual thoroughly before use and keep it handy, so that you can refer to it whenever necessary. For details on the appropriate Nikon Speedlights and cameras to be used in combination with the SU-4, read each product's instruction manual.

• Do not leave the Speedlight's power switch set to ON or STBY while it is mounted on the SU-4. An electric Nikon Speedlight noise due to a discharge of static electricity, the glow from fluorescent lamps, or the operation of remote controllers or cellular phones may accidentally trigger the flash.



CAUTION • Do not fire the flash directly into a person's eyes at close range as this may cause

from getting injured.

temporary blindness • Keep the SU-4 and its accessories out of the reach of children. This will prevent them

Tips on using the SU-4

Make some test shots

Before taking important flash photographs, make some test shots to ascertain the SU-4 is working properly. —Nikon cannot be held responsible for malfunctions caused by using the SU-4 in

ways not specified in this manual, or using it with a flash unit or camera made by another manufacture Use only Nikon-approved equipment

The SU-4 is designed for use with Nikon Speedlights and cameras. For compatibility with the SU-4, read "Usable Speedlights and available flash modes with Nikon cameras" in this manual.

—Using flash units or cameras other than those specified by Nikon may damage

the SU-4. • The SU-4 may not work properly in a bright environment, particularly when direct


sunlight strikes the light sensor • Store the SU-4 in a cool, dry place to prevent it from getting moldy and causing a malfunction

• Keep the SU-4 away from chemicals such as camphor or naphthalene. Also avoid subjecting the SU-4 to high temperatures such as those encountered near a heater or stove or inside the glove compartment of a vehicle during summer

• After cleaning the SU-4 with a blower brush, wipe lightly using a soft, clean cotton cloth to remove dirt and smudges

• Never use commercial cleaners containing thinner, benzene, or other chemicals to clean the unit

lomenclature and functions



1 Accessory shoe (hot shoe) 2 Rotatable light sensor module

Rotates vertically ±120° to adjust the angle of the light sensor window.

3 Light sensor window

Senses light received from the master Speedlight to trigger as well as control the flash duration of the slave Speedlight attached to the SU-4.

4 Flash mode selecto

Provides a choice or AUTO or M (Manual)

trigger the slave flash unit.

AUTO: With a slave Speedlight attached, the SU-4 not only senses when the master Speedlight fires to trigger the slave flash unit, but controls the flash duration of the slave flash unit in sync with the master flash unit. At this setting, the SU-4 only senses when the master Speedlight fires to

5 Accessory shoe (hot shoe) base

Rotates horizontally ±120° to adjust the position of the light sensor window.

6 Flash firing cancel button Flash firing is canceled while the button is pressed.

7 Sound monitor switch

Beep sound off.

: Beep sound on. Single "beep" sound Begins as soon as the ready-light comes on to indicate the flash is ready to fire.

Please note that immediately after turning the power of the Speedlight on, it may take a few seconds until the "beep" sounds after the ready-light comes on. This is no cause for concern. Then once the flash is fired, the "been" sounds as soon as the ready-light comes on.

Repeating "beep" sound:

Indicates the slave Speedlight has fired at full output. 8 Tripod socket



Soft Case SS-SU4 Dedicated case that accommodates the SU-4

Reduces the brightness of the unit and the Diffuser. camera's built-in Speedlight.

Optional accessories Bracket SK-7

A metal plate with attachment screws allowing the camera and SU-4 to be positioned side by side.



Basic functions and operation The SU-4 is a handy wireless accessory that allows two or more Speedlights

to be used in multiple lighting setups. By attaching a slave flash Speedlight to the SU-4's accessory shoe, the SU-4's built-in light sensor remotely detects when the master, on-camera Speedlight fires to trigger the slave flash unit. In the AUTO mode, the SU-4 also controls the flash duration of the slave flash unit in sync with the master flash unit to provide the correct flash exposure automatically. When using the SU-4, please follow these suggestions: • Set the slave Speedlight at a position (normally closer to the subject than the camera)

where light from the master Speedlight can reach the light sensor of the SU-4. —Particularly when taking pictures while holding a slave Speedlight in your hand, make sure the slave Speedlight is in front of the camera so that light can reach the light sensor of the SU-4.

-Take care not to let light from the slave Speedlight enter the camera lens directly or indirectly (in the TTL auto flash mode) and prevent light from entering the light sensor of the master Speedlight (in the non-TTL auto flash mode.) Otherwise, correct exposure cannot be obtained

—When the flash mode selector is set to M on the SU-4, directing the light sensor window toward the master Speedlight may not be necessary when shooting There is no limit to the number of slave Speedlights that can be used together

However, if too much light from other slave Speedlight(s) enters the light sensor of the SU-4, correct operation may not be possible. Actually, the practical limit of slave Speedlights is 3. • When using a Speedlight with Monitor Preflash capability as a master Speedlight, be

sure to cancel Monitor Preflash to prevent the SU-4 from malfunctioning. For more details on Monitor Preflash, refer to the footnote under "Usable Speedlights and available flash modes with Nikon cameras" in this manual

Connection and settings

Connecting a slave Speedlight

1 Loosen the Speedlight's mounting foot lock nut. Slide the Speedlight into the SU-4's accessory shoe.

2 Tighten the lock nut

3 Set the sound monitor switch to \(\right).

4 Set the Speedlight's power switch to ON or STBY (standby). —If the ready-light comes on and the "beep" sound is audible, the setting is

Setting the slave Speedlight

1 Position the slave Speedlight (usually closer to the subject than the camera), so that light from the master Speedlight is able to enter the light sensor of the SU-4. —In particular, when taking pictures while holding the slave Speedlight in your

hand, position the unit in front of the camera. 2 Rotate the accessory shoe (hot shoe) base and the rotatable light

sensor module to direct the light sensor window toward the master Speedlight. **3** Set the angle of coverage of the slave Speedlight wider than the

picture angle. —For Speedlights having an adjustable angle of coverage, set the angle of coverage wider so that the subject will receive sufficient illumination even when the angle of the flash head is off axis from the subject. Remember, the closer the subject, the wider the angle of coverage required

SU-4's AUTO mode

(with the master Speedlight set to TTL or non-TTL auto flash operation) In the TTL mode, the camera's TTL flash sensor controls the flash output of the master Speedlight (or camera's built-in Speedlight) and all other slave Speedlights to give the correct exposure. In the non-TTL mode, the Speedlight's built-in sensor controls the exposure

In these modes, the master Speedlight measures the flash illumination reflected back from the subject together with that from the slave Speedlight When the light is sufficient to ensure proper exposure, the master Speedlight stops firing. Since the slave Speedlight stops firing immediately, the correct exposure is obtained for both the master Speedlight and the slave Speedlight. The effective shooting distance range in AUTO mode is approx. 7m (23 ft). 1 Set the SU-4's flash mode selector to **AUTO**. rca D

2 Set the flash mode of the master Speedlight to TTL or non-TTL A

—Refer to the instruction manuals provided with your camera and the Speedlight(s)

3 Set the flash mode of the slave Speedlight to **TTL** mode. —Be sure to set the flash mode to **TTL**. Otherwise, although the slave Speedlight starts firing in sync with the master Speedlight, it does not stop firing in sync

with the master Speedlight, resulting in incorrect exposure. 4 Set the slave Speedlight's power switch to ON or STBY (standby). —If the "beep" sounds after the ready-light comes on, preparation is complete.

—If the sound monitor switch is set to 🛇, no "beep" sound will be emitted.

5 Release the camera's shutter. The "beep" sounds when the slave Speedlight fires in sync with the master

6 You're ready for the next shot when the ready-light comes on and

the "beep" sounds at the same time. B E —Make certain to turn the slave Speedlight off when not in use. When a Speedlight the light off the ceiling or walls using other Speedlights to produce more is mounted on the SU-4, the Speedlight's STBY (standby) function does not work and an atural-looking portraits where the background is properly exposed. and the batteries will become exhausted.

If a repeating "beep" sounds in the AUTO mode.

If a repeating "beep" sounds for approx. 3 seconds after shooting, this indicates that the flash fired at full output and the light may have been insufficient for correct exposure. In this case, perform the following

operations to obtain the correct exposure. • If the ready-light on the master Speedlight blinks as well, set a wider aperture

(smaller f-number) on the lens and re-shoot. If the ready-light on the master Speedlight does not blink, the SU-4 could not detect when to stop firing in sync with the master flash unit. This was because either the SU-4's light sensor window was not directed to the master Speedlight or a strong reflection from the slave Speedlight itself or light from other slave Speedlights may have entered the light sensor window of the SU-4. Change the position of the slave Speedlight(s) or the direction of the SU-4's light sensor window and reshoot.

SU-4's M mode

In this mode, the slave Speedlight fires in sync with the master Speedlight. However, the slave Speedlight's flash output level can be set independently from the master Speedlight. The effective shooting distance range in M mode is approx. 40m (131 ft).

1 Set the SU-4's flash mode selector to M.

2 Set the master Speedlight's flash mode to any setting according to your creative preferences. —TTL. non-TTL, or Manual flash mode can be selected. Refer to the instruction

manual provided with your Speedlight(s) and camera in use. **3** Set the slave Speedlight's power switch to ON or STBY (standby). —If the ready-light comes on and "beep" sounds, the setting is complete. —If the sound monitor switch is set to 🖎, no "beep" sound is emitted.

Set the flash mode of the slave Speedlight. • Setting the slave Speedlight to Manual (M) and adjusting the flash

proper manual flash output level of the slave Speedlight: $GN = F \times D$ where GN is the guide number of the slave Speedlight (in meters), F is the lens

To determine the correct exposure, use the following equation to determine the

aperture in use, and D is the distance between the slave Speedlight and the subject **For example**, when using ISO 100 film and shooting a subject at a distance of 2m (6.6 ft) with the SB-28 zoom-head position adjusted to 28mm, and a lens

 $GN = 4 \times 2 = 8$ (in meters) $GN = 4 \times 6.6 = approx. 26 (in feet)$ Therefore, to get the correct exposure, refer to the Guide Number table in the

SB-28's instruction manual and adjust the flash output level to M1/16. Setting the slave Speedlight to the non-TTL auto flash mode (A). Determine the flash output level by setting the aperture on the Speedlight and

(1) Set the same ISO film speed on the slave Speedlight as that set on your (2) Set the same aperture on both the lens and the slave Speedlight to obtain

the correct exposure. -Depending on your creative preferences, you can intentionally overexpose or underexpose the picture by setting a wider aperture (smaller f-number) or smaller aperture (larger f-number).

For example, with ISO 400 film, a lens aperture of f/8, and the flash mode of the master Speedlight set to TTL, if you set the slave Speedlight (e.g., SB-28)'s flash mode to non-TTL, and set the aperture to f/8 and ISO 400, then a flash shooting distance range of 1 to 9m (3 to 29 ft) will be shown on the SB-28's LCD panel. Therefore, a subject within this range will be correctly exposed.

> If you want an overexposed picture, set a larger f-number (such as f/11) on the SB-28. For an underexposed picture, use a smaller f-number (such as f/5.6). —The above example is applicable only when both the master and slave Speedlights have nearly the same illumination directions. Not applicable if the directions differ.

Release the camera's shutter

—The "beep" sounds when the slave Speedlight fires in sync with the master

6 You're ready for the next shot when the ready-light comes on and the "beep" sounds at the same time. —Always make certain to turn the slave Speedlight off when not in use. When a Speedlight is mounted on the SU-4, the Speedlight's STBY (standby) function

If a repeating "beep" sounds.

If a repeating "beep" sounds for approx. 3 seconds after shooting, this indicates that the flash fired at full output and the light may have been insufficient for correct exposure. In this case, set a wider aperture (smaller f-number) on the lens and re-shoot.

does not work and the batteries will become exhausted.

Canceling (avoiding accidental) flash firing

Press the flash firing cancel button on the SU-4 to avoid accidental firing

in sync with other Speedlights. The flash will not fire while the button is

pressed. Using the Diffuser SG-2

■ Illuminating a faraway subject

Notes on shooting

When using a camera with built-in Speedlight as the master Speedlight, the brightness of the built-in Speedlight can be reduced by using the Diffuser. 1 Push up the light reduction plate of the Diffuser. RE | **2** Attach the Diffuser to the accessory shoe. ® J **3** Lower the light reduction plate of the Diffuser. ® K

—Keep the light reduction plate is the up position when not in use.

Taking effective flash photographs using the SU-4

B L

When light from the master Speedlight is not strong enough to illuminate a faraway subject with a single flash unit (or the camera's built-in Speedlight), you can use several Speedlights in combination to produce pictures with a properly illuminated background.

• Use the optional Bracket SK-7 so that you can set the SU-4 and the slave Speedlight to the side of the camera. • In auto flash operation, set the SU-4's flash mode selector to **AUTO** and the slave

Speedlight's flash mode to **TTL**. • You can calculate the compound guide number (GN) by using the following equation when using more than one Speedlight:

 $GN = \sqrt{(GN \text{ of Speedlight A})^2 + (GN \text{ of Speedlight B})^2 + \dots}$

■ Multiple flash operation To eliminate harsh shadows produced by a single flash unit, add additional Illumination to the background to produce more natural-looking pictures. Notes on shooting

• In auto flash operation, set the SU-4's flash mode selector to **AUTO** and the slave Speedlight's flash mode to **TTL**. Please note that the brightness of flash illumination is inversely proportional to the square of the distance between the flash unit and the subject. For example, if the distance between Speedlight A and the subject is 1m (3.3 ft.), and Speedlight B is

 $1^2: 2^2 = 1: 4$ (in meters) $[3.3^2: 6.6^2 = 10.9: 43.6$ (in feet)] Therefore, the illumination provided by Speedlight A is four times (or two steps) brighter than that provided by Speedlight B.

• When using your camera's built-in Speedlight as the master Speedlight, use the

Diffuser SG-2 to reduce the brightness of the master Speedlight, thereby avoiding

2m (6.6 ft.), the combined brightness of the two Speedlights will be:

direct light on the subject which often results in harsh shadows. ■ Bounce flash operation

As no bounce flash operation is possible with a built-in Speedlight, bounce

Notes on shooting • Set the SU-4's flash mode selector to **AUTO** and set the slave Speedlight's flash

mode to TTL • If the light from the master Speedlight is too strong, bounce flash operation is not effective. In this case, use the Diffuser SG-2 to reduce the brightness of the master

To avoid unnatural color casts and obtain the maximum amount of illumination,

select a ceiling or walls having white or highly reflective surfaces to bounce the

Eliminating shadows cast by the subject **☞** 0 To eliminate unattractive shadows on background when taking portraits, you

can use one or more slave Speedlights to illuminate the background.

Notes on shooting • You can also choose a higher flash output setting (by 2 to 3 steps) for the slave Speedlight to overexpose the background and completely eliminate it. In this case, set the SU-4's flash mode selector to **M** and set the slave Speedlight's flash output

■ Backlighting the subject

on the slave Speedlight.

When taking a portrait, you can backlight the subject by placing a Speedlight directly behind the subject. Notes on shooting

Set the SU-4's flash mode selector to **M** and choose a higher flash output level setting

B P

Specifications | Infrared communications used to control triggering and flash System:

duration of slave Speedlights **Usable Speedlight:** SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29s, SB-28, SB-27. SB-26. SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-20, SB-18, SB-16B, Approx. 7m (23 ft) in AUTO mode Effective range: Approx. 40m (131 ft) in M mode

Approx. 63 (W) x 53 (D) x 28 (H)mm (SU-4) [2.5 (W) x 2.1 (D) x 1.1 (H) in.] Approx. 52g (1.8 oz) (SU-4) Approx. 14g (0.5 oz) (SG-2)

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks (mit Ausnahme kurzer Zitate in technischen Besprechungen), ohne

schriftliche Genehmigung durch NIKON CORPORATION bleiben ausdrücklich vorbehalter




Slave Speedlight


Multiple flash

Blitzaufnahmen mit Usable cameras

operation

be made without written authorization from NIKON CORPORATION.






Master Speedlight

Slave Speedlight

Sekundäres Speedlight

Master Speedlight

Camera Primäres Speedlight Kamera




Slave Speedlight

Usable Speedlight and setting setting Speedlight und zugehörige

Sekundäres Speedlight

SU-4's Usable Speedlight and setting



Usable Speedlights and available flash modes with Nikon cameras Kompatible Speedlights und verfügbare Blitzbetriebsarten bei Nikon-Kameras

Master Speedlight

Primäres Speedlight

Blitzaufnahmen mit mehreren Einheiten	Usable cameras Kompatible Kameras	Speedlight und zugehörige Einstellung	setting Einstellung der SU-4	Speedlight und zugehörige Einstellung
TTL auto flash mode TTL- Blitzbetriebsart	F5, F4-Series, F100, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/N80-Series*, F70-Series/N70*, F65-Series/N65-Series*, F60-Series/N60*, F50-Series/N50*, F-801s/N8008*, F-801/N8008*, F-601s/N6000*, F-601s/N6000*, F-401s/N4004s*, F-401s/N4004*, F-401s/N4004*, F-401s/N5005*, F-501s/N5005*, F-501s/	SB-80DX, SB-50DX *1, SB-30, SB-29s, SB-29, SB-28DX, SB-29, SB-29, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, *1 SB-24, SB-23, SB-22s, SB-21B, SB-20, SB-18, SB-16B, SB-15, SB-140, SB-14, SB-11 Set the flash mode of the above Speedlights to TTL. Setzen Sie die Blitzbetriebsart der obigen Speedlights auf TTL. With the AS-17, all Speedlights in the block above are usable. Mit dem AS-17 sind alle Speedlights im oberen Kasten verwendbar. SB-21A, SB-17, SB-16A,		SB-29s, SB-29, SB-28DX, SB-28D, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-21B, SB-20, SB-18, SB-16B, SB-15, SB-14+SC-23, SB-11+SC-23, SB-140+SC-23
	SB-140, SB-14, SB-12, SB-11 Camera with built-in Speedlight: / Kameras mit integriertem Speedlight: F80-Series/ N80-Series*, F70-Series/N70***, F65-Series/N65-Series*, F60-Series/N50*, F55-Series/N55*, F60-Series/N50*, F-601/N6006*, F-401x/N5005*, F-401s/N4004*, F-401/N4004*, Pronea 600i/6i*.			Set the flash mode of the above Speedlights to TTL flash mode. Setzen Sie die Blitzbetriebsart der
Non-TTL auto flash mode Computer- Blitzbetrieb	F5, F4-Series, F100, F3-Series, D1, F90X/N90s*, F90-Series/N90*, F80-Series/N80-Series*, F70-Series/N70*, F65-Series/N65-Series*, F60-Series/N60*, F55-Series/N55-Series*, F50-Series/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008*, F-601/N6006*, F-601m/N6000*, F-501/N2020**, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*, F-301/N2000**, FE2, FA, FG, FE10, FE, FM10, FM3A, New FM2, FM2, FM, F2, Pronea 600/6i*, Pronea S, Digital Camera E2/E2s Digital Camera D1/D1x/D1v1/D100 (Auto Aperture flash operation possible only when a CPU lens is mounted) Digital-Kameras D1, D1x, D1H, D100 (AA-Blitzautomatik nur mit angesetzten Objektiven mit CPU-Kontakten moglich)	SB-80DX, SB-30, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-22, SB-22, SB-29, SB-19, SB-17, SB-16A, SB-16B, SB-15, SB-140, SB-14, SB-15, SB-11, SB-10, SB-9, SB-8, SB-7, SB-6, SB-5, SB-4, SB-3, SB-2, SB-M. Set the flash mode of the above Speedlights to non-TTL auto flash. Setzen Sie die Blitzbetriebsart der obigen Speedlights auf Computer-Blitzbetrieb.		obigen Speedlights auf TTL-Blitzautomatik. (SB-80DX, SB-50DX, SB-30 also) usable as a slave flash unit without using the SU-4 (SB-80DX, SB-50DX, SB-30 auch) ohne SU-4 als Zusatzblitzgerät geeignet
	EM, FG-20	Set SB-19 and SB-E to B. Stellen Sie SB-19 und SB-E auf B.		
	Digital Camera:/ Digitalkamera: COOLPIX 995, 990, 950, 910, 900, 600, 300, 100 (The COOLPIX 5000, 2500, 800 and 700 cannot be used with the SU-4 because the camera's built-in Speedlight fires one preliminary flash when taking flash pictures.) (Der Einsatz der COOLPIX 5000, 2500, 800 oder 700 mit der SU-4 ist nicht möglich, denn der in die Kamera eingebaute Blitz zündet ein Vorblitz bei der Aufnahme.)			
Manual flash mode Manuelle Steuerung	All cameras listed above, and compact cameras with built-in Speedlight Alle oben aufgeführten Kameras und Kompaktkameras mit integriertem Speedlight	All Speedlights listed above Alle oben aufgeführten Speedlights	м	SB-29s, SB-29, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-22, SB-22, SB-20, SB-18, SB-16B, SB-15 Set the flash mode of the above Speedlights to non-TTL auto flash or Manual. Setzen Sie die Blitzbetriebsart der obigen Speedlights auf Computer-Blitzbetrieb

oder manuelle Steuerung. *! When using these Speedlights as a master Speedlight mounted on F5. F90X/N90s*. F90-Series/N90*. F80-Series/N80-Series/ or F70-Series/N70 want daing these precuring its at master speculing throughout the state of the sta •TTL flash mode includes Matrix Balanced Fill-Flash, Center-Weighted Fill-Flash/Spot Fill-Flash, F3-TTL Flash, Programmed TTL Auto Flash. •SB-14, SB-11, SB-5's modulated flash mode cannot be used.

•When using F90-Series/N90* cameras with the Speedlight SB-25, do not set the Speedlight to red-eye reduction control as the SU-4 will not work properly when the red-eye reduction LED comes on. •When using cameras and Speedlights listed above, optional sync cords or dedicated adapters may be required. Read each product's instruction Because all Nikon compact cameras do not perform flash output control, wireless slave flash operation in the SU-4's AUTO mode does not work. Also,

1 Bei Einsatz dieser Speedlights als primäre Blitzeinheiten für die F5 und die Kameras der F90X/N90s, Serie F90/N90*, Serie F80/Serie N80* oder Serie F70/N70* ist TTL-Blitzautomatik ohne Anzeige 🔀 auf dem LCD-Display zu wählen, um die Funktion "Monitor Preflash" zu deaktivieren. Dient das integrierte Speedlight einer Kamera der Serie F80/Serie N80* oder Serie F70/N70* als primäre Blitzeinheit, so stellen Sie zur Deaktivierung von "Monitor Preflash" die Kamera auf die Belichtungsbetriebsart M (Manuell). •Zu den TTL-Betriebsarten zählen "Matrixgesteuerter Aufhellblitz", "Mittenbetonter/Spot-Aufhellblitz", "F3-TTL-Blitzautomatik" und "TTL-Programm-

•Bei Einsatz von Kameras der Serie F90/N90* zusammen mit dem Speedlight SB-25 stellen Sie keinesfalls die Funktion "Verringerung Roter Augen" ein,

•Bei Einsatz der obigen Kameras und Speedlights sind u.U. optionale Synchronkabel oder spezielle Adapter erforderlich. Näheres hierzu finden Sie in den zugehörigen Bedienungsanleitungen. Da nicht alle Nikon-Kompaktkameras eine Blitzleistungssteuerung bieten, funktioniert u.U. in der Betriebsart AUTO der SU-4 die drahtlose Sekundärblitzansteuerung nicht. Außerdem wird auch die korrekte Belichtung in Betriebsart M der SU-4 nicht von Nikon garantiert.
 * Nur in den USA erhältlich.

obtaining a correct exposure in the SU-4's M mode is not guaranteed by Nikor

•Der modulierte Blitzbetrieb von SB-14, SB-11 und SB-5 ist nicht nutzbar.

da die SU-4 bei Aufleuchten der Lampe zur Verringerung Roter Augen nicht einwandfrei arbeitet.

Sold exclusively in the USA. ** Sold exclusively in the USA and Canada.

Deutsch

Vielen Dank für das Vertrauen in die Produkte von Nikon, das Sie uns mit dem Kauf der drahtlosen Steuereinheit SU-4 für sekundäre Blitzeinheiten erwiesen haben. Damit stets eine optimale Leistung Ihrer SU-4 gewährleistet ist, machen Sie sich bitte vor Inbetriebnahme mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie außerdem die Bedienungsanleitung griffbereit auf, damit sie stets zum Nachschlagen zur Hand ist.

Näheres über die Nikon Speedlights und Kameras, die sich zum Einsatz mit der SU-4 eignen, finden Sie in den Bedienungsanleitungen dieser Produkte.

 Lassen Sie den Hauptschalter des Speedlights nicht in Stellung ON oder STBY, solange es mit der Nikon Speedlight Steuereinheit SU-4 verbunden ist. Elektrostatische (OFF) ON STBY Entladungen, Einwirkung von Fluoreszenzlicht oder in Betrieb befindliche Fernbedienungen oder Handys können zu einem unerwünschten Auslösen des Blitzes führen.

ACHTUNG

Herstellers entstehen.

 Blitzen Sie keinesfalls aus kurzer Entfernung direkt in die Augen von Personen, da sonst die Gefahr einer zeitweiligen Erblindung droht. Bewahren Sie die SU-4 samt Zubehör so auf, daß sie dem Zuhgriff von Kindern

entzogen ist. Auf diese Weise werden Unfälle und Verletzungen vermieden.

linweise zum Gebrauch der SU-4

Machen Sie zunächst einige Probeaufnahmen. Vor der endgültigen Blitzaufnahme empfehlen sich zunächst einige Probeaufnahmen

um sicherzustellen, daß die SU-4 einwandfrei arbeitet. —Nikon haftet nicht für Fehlfunktionen/Störungen, die durch unsachgemäße, nicht in dieser Bedienungsanleitung vorgeschriebene Handhabung der SU-4 oder durch gemeinsame Verwendung mit einer Blitzeinheit oder Kamera eines anderen

 Verwenden Sie ausschließlich von Nikon zugelassene Geräte. Die SU-4 ist für den Einsatz mit Nikon Speedlights und Kameras ausgelegt. Über die Kompatibilität mit der SU-4 gibt die Tabelle "Kompatible Speedlights und verfügbare Blitzbetriebsarten bei Nikon-Kameras" am Ende dieser Bedienungsanleitung

—Die Verwendung von Blitzeinheiten oder Kameras, die nicht ausdrücklich von Nikon empfohlen werden, kann zur Beschädigung der SU-4 führen. In heller Umgebung, insbesondere bei direktem Sonnenlichteinfall auf den Lichtsensor, arbeitet die SU-4 u.U. nicht einwandfrei.

• Lagern Sie die SU-4 an einem kühlen und trockenen Ort, um etwaigen Störungen


durch Schimmelbefall vorzubeugen. • Halten Sie die SU-4 von Chemikalien wie Kampfer oder Naphthalin fern, und vermeiden Sie auch die Einwirkung hoher Temperaturen, wie sie in der Nähe von Heizkörpern und Öfen oder im Inneren eines Handschuhfachs im Pkw im Sommer

• Nach der Reinigung mit einem Blasepinsel wischen Sie die SU-4 leicht mit einem

• Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls handelsübliche Reiniger, die Verdünner,

weichen, sauberen Baumwolltuch ab, um Schmutz und Schmierstreifen zu entfernen.

Waschbenzin oder andere organische Lösungsmittel enthalten. Bezeichnung und Funktion der Teile



1 Aufsteckschuh (mit Blitzkontakten)

2 Drehbares Lichtsensormodul

Vertikal um ±120° drehbar zur Einstellung des Neigungswinkels des Lichtsensorfensters. 3 Lichtsensorfenster

Erfaßt das vom primären Speedlight ausgehende Licht, um das mit der SU-4 verbundene

sekundäre Speedlight auszulösen und gleichzeitig seine Blitzdauer festzulegen.

primären Einheit.

Bietet die Wahl zwischen den Betriebsarten AUTO und M (Manuell) **AUTO:** Mit aufgestecktem sekundärem Speedlight sorgt die SU-4 nicht nur beim Blitzen des primären Speedlights für das Auslösen der sekundären Blitzeinheit, sondern kontrolliert auch deren Blitzdauer synchron mit der

Bei dieser Einstellung löst die SU-4 beim Blitzen des primären Speedlights

das sekundäre aus. **5** Aufsteckschuh (mit Blitzkontakten)

Horizontal um ±120° drehbar zur Einstellung der Ausrichtung des Lichtsensorfensters. 6 Blitzunterdrückungs-Taste Bei Gedrückthalten dieser Taste wird das Blitzen verhindert.

7 Hinweistongabe-Schalter : Hinweistongabe ausgeschaltet → : Hinweistongabe eingeschaltet

8 Stativgewinde

Einzelner Hinweiston: Setzt ein, sobald durch Aufleuchten der Bereitschaftslampe Blitzbereitschaft signalisiert wird. Bitte beachten Sie, daß direkt nach dem Einschalten des Speedlights und dem Aufleuchten der Bereitschaftslampe einige Sekunden bis zur

Hinweistongabe vergehen können. Dies ist kein Anzeichen für eine Störung. Wiederholter Hinweiston: Weist darauf hin, daß das sekundäre Speedlight mit voller Leistung geblitzt hat.



Spezielles Etui zur Aufnahme der Steuereinheit

Diffusor SG-2 Reduziert die Helliakeit des Speedlights in der Kamera.

nebeneinander ermöglicht

Sonderzubehöi Büael SK-7 Metallplatte mit Halteschrauben, die eine Positionierung von Kamera und SU-4

SU-4 und des Diffusors

Etui SS-SU4

Anwendungsbeispiel.

Anordnungen mit mehrfacher Beleuchtung die Verwendung von zwei oder

Die SU-4 ist ein handliches, drahtloses Zunehörteil, das im Fall von

Speedlights auf die SU-4 erkennt deren integrierter Lichtsensor das Blitzen des primären Speedlights in der Kamera und löst daraufhin die sekundäre Einheit aus. In der Betriebsart AUTO bestimmt die SU-4 außerdem auch die Blitzdauer der sekundären Einheit synchron zur primären, um automatisch für die richtige Belichtung zu sorgen. Bei Verwendung der SU-4 sollten Sie unbedingt die folgenden Vorschläge beherzigen:

mehr Speedlights ermöglicht. Durch Aufstecken eines sekundären

Wählen Sie die Position des sekundären Speedlights so (im Normalfall n\u00e4her beim Aufnahmeobiekt als die Kamera), daß das Licht des primären Speedlights auf den

Lichtsensor der SU-4 einwirken kann. —Inbesondere bei Aufnahmen, bei denen ein sekundäres Speedlight in der Hand gehalten wird, muß sich dieses vor der Kamera befinden, damit der Lichtsensor

der Praxis die Zahl der sekundären Speedlights auf 3 beschränkt.

Anschluß und Einstellungen

Anschluß eines sekundären Speedlights

2 Ziehen Sie die Klemmutter an.

die Einstellung abgeschlossen.

Speedlight weist.

Blitzbetrieb)

Einstellung des sekundären Speedlights

der SU-4 ansprechen kann. —Achten Sie darauf, daß (bei aktivierter TTL-Blitzautomatik) kein Licht vom sekundären Speedlight direkt oder indirekt in das Kameraobjektiv einfällt, und verhindern Sie, daß (bei Computer-Blitzbetrieb) Licht auf den Lichtsensor des primären Speedlights fällt. Anderfalls läßt sich eine einwandfreie Belichtung nicht

–Bei Wahl von Blitzbetriebsart M für SU-4 ist bei Aufnahmen in Räumen u.U. die Ausrichtung des Lichtsensorfensters auf das primäre Speedlight nicht erforderlich.

1 Drehen Sie die Klemmutter am Speedlight-Steckfuß los, und stecken

4 Stellen Sie den Speedlight-Hauptschalter auf ON oder STBY (Standby).

1 Positionieren Sie das sekundäre Speedlight so (gewöhnlich näher

SU-4 auf Licht vom primären Speedlight ansprechen kann.

2 Drehen Sie den Aufsteckschuh (mit Blitzkontakten) und das

gehalten wird, muß sich dieses vor der Kamera befinden.

einen größeren Wert als den Bildwinkel ein.

der erforderliche Ausleuchtwinkel

SU-4 im AUTO-Betrieb

TTL-Blitzautomatik **TTL**

oder STBY (Standby).

5 Drücken Sie den Auslöser.

primären hlitzt

hören ist.

Vorbereitung abgeschlossen.

Standby-Funktion (STBY) entladen

SU-4, und wiederholen Sie die Aufnahme.

1 Wählen Sie an der SU-4 die Blitzbetriebsart M.

den Bedienungsanleitungen für Kamera und Speedlight(s).

SU-4 im M-Betrieb

Betriebsart beträgt ca. 40 m.

nach Wunsch ein.

oder STBY (Standby).

Vorbereitung abgeschlossen.

 $GN = F \times D$

 $GN = 4 \times 2 = 8$ (in Meters).

Wiederholter Hinweiston in Betriebsart AUTO

beim Aufnahmeobjekt als die Kamera), daß der Lichtsensor an der

—Insbesondere bei Aufnahmen, bei denen ein sekundäres Speedlight in der Hand

Lichtsensormodul so, daß das Lichtsensorfenster zum primären

3 Stellen Sie den Ausleuchtwinkel des sekundären Speedlights auf

—Wählen Sie für Speedlights mit einstellbarem Ausleuchtwinkel einen solchen

Winkelwert, daß das Aufnahmeobjekt auch dann ausreichend ausgeleuchtet wird,

wenn der Blitzreflektorwinkel gegenüber dem Aufnahmeobjekt achsenversetzt ist.

Beachten Sie stets folgende Regel: je näher das Aufnahmeobjekt, desto größer

(primäres Speedlight mit aktivierter TTL-Blitzautomatik oder im Computer-

In der TTL-Blitzbetriebsart bestimmt der TTL-Blitzsensor der Kamera die

Blitzleistung des primären und aller sekundären Speedlights, um die richtige

Belichtung zu erreichen. Bei Computer-Blitzbetrieb dagegen steuert der im

Speedlight integrierte Sensor die Belichtung. In diesen Betriebsarten mißt da

primäre Speedlight (oder der Kamera-Blitz) die eigene Blitzlichtmenge und die

Lichtmenge ausreichend für eine einwandfreie Belichtung, so setzt das Blitzen

des primären Speedlights aus. Da das sekundäre Speedlight ebenfalls sofort

deaktiviert wird, wird die richtige Belichtung bei Einsatz beider Speedlights

2 Setzen Sie die Blitzbetriebsart des primären Speedlights auf TTL-

3 Setzen Sie die Blitzbetriebsart des sekundären Speedlights auf

—Richten Sie sich zu diesem Zweck nach den Bedienungsanleitungen für Kamera

—Es ist unbedingt TTL-Blitzautomatik zu wählen. Denn andernfalls besteht zwar bei

Speedlight, nicht jedoch beim Abschluß, so daß es zu einer Fehlbelichtung kommt

Beginn des Blitzvorgangs Synchronität zwischen sekundärem und primärem

4 Stellen Sie den Hauptschalter am sekundären Speedlight auf ON

–Ist der Hinweistongabe-Schalter auf 🛇 gestellt, so erfolgt keine Hinweiston

—Die Hinweistongabe erfolgt, sobald das sekundäre Speedlight synchron mit dem

Bereitschaftslampe aufleuchtet und gleichzitig der Hinweiston zu

—Bei Nichtgebrauch muß das sekundäre Speedlight ausgeschaltet sein. Ist das

Hinweistongabe für die Dauer von ca. 3 Sekunden nach der Aufnahme bedeutet,

• Blinkt auch die Bereitschaftslampe am primären Speedlight, so stellen Sie am Objektiv

eine größere Blende (kleinere Blendenzahl) ein und wiederholen die Aufnahme.

nicht erkennen, wann der Blitzbetrieb synchron mit dem primären Speedlight

SU-4 nicht korrekt auf das primäre Speedlight ausgerichtet war oder starker

Blinkt die Bereitschaftslampe am primären Speedlight nicht, so konnte die SU-4

abzuschließen war. Verursacht wurde dies dadurch, daß das Lichtsensorfenster de

Reflexionslichteinfall durch das sekundäre Speedlight selbst oder andere Speedlights

in das Lichtsensorfenster der SU-4 bestand. Ändern Sie in diesem Fall die Position

des/der sekundären Speedlights oder die Ausrichtung des Lichtsensorfensters der

In dieser Betriebsart blitzen sekundäres und primäres Speedlight gleichzeitig.

Allerdings läßt sich der Leistungspegel des sekundäres Speedlights unabhängig

vom primären Speedlight einstellen. Die effektive Aufnahmeentfernung in dieser

2 Stellen Sie die Blitzbetriebsart des primären Speedlights beliebig

3 Stellen Sie den Hauptschalter am sekundären Speedlight auf ON

—Ist der Hinweistongabe-Schalter auf 🛇 gestellt, so erfolgt keine Hinweistongabe.

4 Stellen Sie die Blitzbetriebsart des sekundären Speedlights ein.

Gehen Sie zur Bestimmung der richtigen Belichtung anhand der folgenden

Gleichung zur manuellen Einstellung der richtigen Blitzleistung des sekundären

Hierbei ist GN die Leitzahl des sekundären Speedlights (in Metern), F die aktuelle

Blendenöffnung und D der Abstand zwischen sekundärem Speedlight und

Beispiel: Bei Verwendung von ISO 100-Film, einer Aufnahmeentfernung von

2 m, einer Zoomreflektorposition von 28 mm und einer Blendenöffnung von f/4

Wahl von Betriebsart M (Manuell) und Einstellung der Blitzleistung

—Bei Hinweistongabe nach Aufleuchten der Bereitschaftslampe ist die

—TTL-Blitzautomatik oder Computer-Blitzbetrieb ist wählbar. Richten Sie sich nach

daß trotz voller Blitzleistung die Lichtstärke für eine korrekte Belichtung

unzureichend war. Gehen Sie in diesem Fall gemäß dem nachstehenden

Verfahren vor, um eine einwandfreie Blichtung zu gewährleisten.

Speedlight auf die SU-4 aufgesteckt, so wird die Batterie wegen der deaktivierten

—Bei Hinweistongabe nach Aufleuchten der Bereitschaftslampe ist die

6 Die Kamera ist bereit für die nächste Aufnahme, wenn die

erreicht. Im AUTO-Betrieb beträgt die effektive Aufnahmeentfernung 7 m.

1 Wählen Sie an der SU-4 die Blitzbetriebsart AUTO.

Blitzautomatik **TTL** oder Computer-Blitzbetrieb **A**.

des sekundären Speedlights, die vom Aufnahmeobjekt reflektiert wird. Ist die

—Sobald die Bereitschaftslampe aufleuchtet und der Hinweiston zu hören ist, ist

Sie dann das Speedlight auf den Schuh der SU-4 auf .

3 Stellen Sie den Hinweistongabe-Schalter auf ♪.

durch Wahl einer größeren Blendenöffnung (kleiner Blendenzahl) oder einer kleineren (größere Blendenzahl). Grundsätzlich ist die Zahl der gemeinsam einsetzbaren sekundären Speedlights Beispiel: Wenn Sie bei ISO 400-Film, einer Blende von f/8 und Einstellung des beliebig. Falls jedoch zuviel Licht von sekundären Speedlights auf den Lichtsenso primären Speedlights auf TTL-Blitzautomatikfür das sekundäre Speedlight (z.B. der SU-4 einfällt, ist u.U. eine einwandfreie Funktion nicht möglich. Tatsächlich ist in SB-28) Computer-Blitzbetrieb, eine Blende von f/8 und eine Empfindlichkeit von

ISO 400 wählen, dann zeigt die LCD des SB-28 eine Aufnahmeentfernung von 1 Bei Verwendung eines Speedlight mit "Monitor Preflash"-Funktion als primärer bis 9 m an. Mit anderen Worten, Aufnahmeobjekte innerhalb dieses Bereichs Blitzeinheit ist diese Funktion auszuschalten, um eine Fehlfunktion der SU-4 zu vermeiden. Näheres zu "Monitor Preflash" finden Sie in der Fußnote unter der werden korrekt belichtet. Wird ein überbelichtetes Bild gewünscht, so stellen Sie am SB-28 eine größere Tabelle "Kompatible Speedlights und verfügbare Blitzbetriebsarten bei Nikon-Blendenzahl (z.B. f/11) ein. Für Unterbelichtung dagegen ist die Einstellung auf Kameras" in dieser Bedienungsanleitung.

® A

i⊗ B

ica C

B D

® F

eine kleinere Blendenzahl (z.B. f/5,6) erforderlich. —Das obige Beispiel gilt nur dann, wenn primäres und sekundäres Speedlight praktisch dieselbe Beleuchtungsrichtung haben, und ist bei unterschiedlicher

Um daher für korrekte Belichtung zu sorgen, gehen Sie anhand der Leitzahlen-

Tabelle in der Bedienungsanleitung für SB-28 vor und stellen die Blitzleistung auf

—Je nach Wunsch können sie die Aufnahme bewußt über- oder unterbelichten

Ausrichtung nicht anwendbar. 5 Drücken Sie den Auslöser

Speedlight und Kamera.

der Kamera ein.

sekundärem Speedlight ein

—Die Hinweistongabe erfolgt, sobald das sekundäre Speedlight synchron mit dem 6 Die Kamera ist bereit für die nächste Aufnahme, wenn die

Bereitschaftslampe aufleuchtet und gleichzeitig der Hinweiston zu hören ist. —Bei Nichtgebrauch muß das sekundäre Speedlight ausgeschaltet sein. Ist das

Speedlight auf die SU-4 aufgesteckt, so wird die Batterie wegen der deaktivierten Standby-Funktion (STBY) entladen. Wiederholter Hinweiston in Betriebsart AUTO

Hinweistongabe für die Dauer von ca. 3 Sekunden nach der Aufnahme bedeutet, daß rotz voller Blitzleistung die Lichtstärke für eine korrekte Belichtung unzureichend war. Wählen Sie in diesem Fall eine größere Blende (kleinere Blendenzahl) am Objektiv, und wiederholen Sie die Aufnahme

Vermeidung unerwünschter Blitzauslösung

Drücken Sie die Blitzunterdrückungs-Taste an der SU-4, um eine unerwünschte Blitzauslösung gleichzeitig mit anderen Speedlights zu verhindern. Solange die Taste gedrückt wird, erfolgt keine Blitzauslösung.

Nutzung des Diffusor SG-2

Bei einer Kamera mit integriertem Speedlight als primärem Blitz, läßt sich die Helligkeit dieses Speedlights mit Hilfe des Diffusors reduzieren. 1 Drücken Sie die Lichtreduktionsplatte des Diffusors nach oben. 2 Stecken Sie den Diffusor auf die Kamera auf. 哦 J

3 Stellen Sie die Lichtreduktionsplatte des Diffusors nach unten.**☞ K**

—Bei Nichtgebrauch muß die Lichtreduktionsplatte in der oberen Position sein. Effektive Blitzaufnahmen mit der SU-4

Ausleuchtung eines weitentfernten Aufnahmeobjekts 🖙 L Reicht die Lichtstärke des primären Speedlights (oder Kamera-Blitzes) nicht zur Ausleuchtung eines weitentfernten Aufnahmeobjekts aus, so können Sie

mit Hilfe mehrerer kombinierter Speedlights für einen einwandfrei ausgeleuchteten Hintergrund sorgen.

Hinweise zu Blitzaufnahmen • Nutzen Sie den optionalen Bügel SK-7, so daß sich die SU-4 und das sekundäre Speedlight neben der Kamera aufstellen lassen. • Bei TTL-Blitzautomatik setzen Sie die Blitzbetriebsart bei SU-4 auf AUTO und beim

sekundären Speedlight auf **TTL**. • Bei Einsatz mehrerer Speedlights läßt sich die Leitzahl (GN) der Kombination nach folgender Gleichung berechnen:

$GN = \sqrt{(GN \text{ von Speedlight A})^2 + (GN \text{ von Speedlight B})^2 + \dots}$ **■** Mehrfachblitzbetrieb

Die von einer einzigen Blitzeinheit erzeugten harten Schatten lassen sich durch zusätzliche Ausleuchtung des Hintergrunds vermeiden und auf diese Weise natürlicher wirkende Aufnahmen realisieren.

Hinweise zu Blitzaufnahmen • Bei TTL-Blitzautomatik setzen Sie die Blitzbetriebsart bei SU-4 auf **AUTO** und beim

Abstand zwischen Speedlight A und Aufnahmeobjekt von 1 m und Speedlight B von 2 m beträgt die kombinierte Helligkeit der beiden Speedlights:

Aufnahmeobjekt verhindert, der oft zu Schlagschatten führt.

 $1^2: 2^2 = 1: 4$ (in Metern) Daher beträgt die Lichtstärke von Speedlight A das Vierfache der von Speedlight B (oder eine Erhöhung um zwei Stufen).

Bei Nutzung des Kamerablitzes als primäres Speedlight reduzieren Sie dessen

Helligkeit mit dem Diffusor SG-2. Dadurch wird ein direkter Lichteinfall auf das

• Beachten Sie stets, daß die Blitzhelligkeit umgekehrt proportional zum Quadrat des

Abstands zwischen Blitzeinheit und Aufnahmeobjekt ist. Beispeiel: Bei einem

■ Indirektes Blitzen

für diesen Zweck andere Speedlights, um natürlicher wirkende Porträtaufnahmen zu erhalten, bei denen der Hintergrund einwandfrei belichtet ist. Hinweise zu Blitzaufnahmen • Setzen Sie die Blitzbetriebsart bei SU-4 auf **AUTO** und beim sekundären Speedlight

Bei integriertem Speedlight ist ein indirektes Blitzen nicht möglich. Nutzen Sie

 Bei zu starkem Licht des primären Speedlights ist indirektes Blitzen ineffektiv. Verringern Sie in diesem Fall die Helligkeit des primären Speedlights mit dem Diffusor SG-2. • Um eine unnatürlich wirkende Farbstichigkeit zu vermeiden und die größtmögliche

Ausleuchtung zu erzielen, wählen Sie zur Reflexion des Blitzlichts (an Decke oder

Um bei Porträtaufnahmen unschöne Hintergrundschatten auszuschließen, können Sie den Hintergrund mit einem oder mehreren Speedlights ausleuchten. Hinweise zu Blitzaufnahmen

Wänden) weiße oder hochreflektierende Oberflächen.

■ Vermeidung von Aufnahmeobjektschatten

• Sie können für das sekundäre Speedlight auch eine (um 2 bis 3 Stufen) höhere Blitzleistung wählen, um den Hintergrund überzubelichten und auf diese Weise vollständig zu unterdrücken. In diesem Fall ist SU-4 auf **M** aund die Blitzleistung des sekundären Speedlights von Hand einzusteller

■ Beleuchtung des Aufnahmeobjekts von hinten 🖙 P

Bei Porträtaufnahmen können Sie das Aufnahmeobjekt von hinten beleuchten, indem Sie direkt hinter seinem Rücken ein Speedlight positionieren. Hinweise zu Blitzaufnahmen

Speedlight eine höhere Blitzleistung. Technische Daten

Infrarotsignale für Auslösen des Blitzes und Kontrolle der Steuersystem: Blitzdauer bei sekundären Speedlights Kompatible Speedlights: SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29s, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25. SB-24. SB-23. SB-22s. SB-22. SB-20. SB-18.

Effektive Aufnahmeentfernung:

Gewicht:

Ca. 7 m bei AUTO-Betrieb Ca. 40 m bei M-Betrieb

Stellen Sie die Betriebsart der SU-4 auf **M** und wählen Sie für das sekundäre

R€ N

☞ 0

SB-16B, SB-15

Abmessungen (BxTxH): Ca. 63 x 53 x 28 mm (SU-4)

Ca. 52 g (SU-4) Ca. 14 g (SG-2)

• Wahl von Computer-Blitzbetrieb (A) für das sekundäre Speedlight Bestimmen Sie die Blitzleistung durch entsprechende Blendeneinstellung an (1) Stellen sie am sekundären Speedlight dieselbe ISO-Filmempfindlichkeit wie an (2) Stellen Sie für korrekte Belichtung dieselbe Blende an Objektiv und

B H

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este folleto (salvo en lo que se refiere a citas breves en articulo o revistas especializadas), sin la autorización escrita de NIKON CORPORATION.

Français ___

Avant-propos

Merci d'avoir porté votre choix sur le contrôleur de flash secondaire sans fil Nikon SU-4. Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau SU-4, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver à portée de la main pour pouvoir vous y référer en cas de nécessité

Consultez le mode d'emploi de chaque produit pour les détails sur les flashes et appareils Nikon combinables avec le SU-4.

AVERTISSEMENT

• Ne laissez pas l'interrupteur d'alimentation du flash sur ON ou STBY quand il est monté sur le SU-4. Un bruit électrique dû à une décharge d'électricité statique, à l'illumination d'une lampe fluorescente, ou au fonctionnement d'une télécommande ou d'un téléphone cellulaire peut déclencher accidentellement le flash.



ATTENTION

- Ne déclenchez pas le flash directement devant les yeux d'une personne se trouvant à proximité; cela pourrait se traduire par une cécité temporaire
- Conservez le SU-4 et ses accessoires hors de portée des enfants pour éviter toute blessure éventuelle.

Conseils pour l'emploi du SU-4

• Faites des prises d'essai

Avant de prendre des photographies importantes, faites quelques prises d'essai pour vérifier le bon fonctionnement du SU-4.

-Nikon ne saurait être tenu responsable d'un mauvais fonctionnement résultant de l'utilisation du SU-4 d'une manière non spécifiée dans ce mode d'emploi, ou de son emploi combiné avec un flash ou un appareil photo d'un autre fabricant. • Utilisez uniquement des équipements approuvés par Nikon

Le SU-4 est prévu pour être utilisé avec des flashes et appareils photo Nikon. Lisez

- "Flashes et modes de flash utilisables avec les appareils Nikon" dans ce manuel d'utilisation pour les compatibilités avec le SU-4. —L'emploi de flashes ou appareils autres que ceux spécifiés par Nikon peut
- endommager le SU-4. • Le SU-4 peut ne pas fonctionner correctement dans un environnement lumineux, en
- particulier quand les rayons du soleil frappent directement le capteur de lumière. • Rangez le SU-4 à un endroit frais et sec pour éviter toute apparition de moisissures
- et mauvais fonctionnement. • Maintenez le SU-4 à l'abri de produits chimiques comme le camphre ou la naphtaline. Evitez également de soumettre le SU-4 à des températures élevées, comme c'est le cas près d'un radiateur ou chauffage, ou à l'intérieur de la boîte à gants d'un véhicule en été
- Après le nettoyage du SU-4 avec une brosse soufflante, essuyez doucement avec un chiffon en coton propre pour éliminer la saleté et les taches.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage commercialisés contenant un diluant, de la benzène ou d'autres produits chimiques pour nettoyer cette unité.

Tourne verticalement de \pm 120° pour ajuster l'angle de la fenêtre du capteur de lumière.

Détecte la lumière reçue du flash principal pour déclencher et aussi contrôler la durée

AUTO: Quand un flash secondaire est monté, le SU-4 non seulement détecte le

Tourne horizontalement de ± 120° pour ajuster la position de la fenêtre du capteur

Retentit dès que le témoin de disponibilité s'allume pour indiquer que le flash est prêt à

Et une fois le flash déclenché, le "bip" retentit dès l'allumage du témoin de disponibilité

Sac souple SS-SU4

et du diffuseur.

Une plaque métallique avec vis de fixation permettant de positionner l'appareil et le

Exemple d'utilisation

Fonctions de base et fonctionnement

suivre les conseils suivants quand vous utilisez le SU-4:

Le SU-4 est un accessoire sans fil pratique permettant l'emploi de deux

flashes ou plus pour des installations à éclairage multiples. En montant un

flash secondaire sur la griffe porte-accessoire du SU-4, le capteur de lumière

intégré au SU-4 détecte le déclenchement du flash principal sur l'appareil et

déclenche le flash secondaire. En mode AUTO, le SU-4 contrôle également la

durée de l'éclair du flash secondaire en synchronisation avec le flash principal

pour assurer automatiquement l'exposition au flash correctement. Veuillez

Sac spécial permettant le rangement du SU-4

se déclencher. Notez qu'immédiatement après la mise sous tension du flash, il faut

quelques secondes avant que la tonalité "bip" ne retentisse après l'illumination du

Indique que le flash secondaire s'est déclenché à pleine puissance.

moment où le flash principal se déclenche pour déclencher le flash

secondaire, mais contrôle aussi la durée de l'éclair du flash secondaire er

A ce réglage, le SU-4 détecte seulement le moment où le flash principal se

Nomenclature et fonctions

1 Griffe porte-accessoire (contact direct)

2 Module de capteur de lumière tournant

de l'éclair du second flash fixé au SU-4.

Permet le choix entre AUTO ou M (Manuel).

synchro avec le flash principal.

5 Base de la griffe pour accessoire (contact direct)

6 Bouton d'annulation du déclenchement du flash

témoin de disponibilité. Mais cela est tout à fait normal.

7 Commutateur de contrôle de tonalit

🛇 : Tonalité bip désactivée

: Tonalité bip activée

Tonalité "bip" unique:

Tonalité "bip" répétée:

Accessoires

Diffuseur SG-2

intégré à l'appareil.

Support SK-7

SU-4 côte à côte.

Accessoires en option

Réduit la luminosité du flash

8 Douille de montage sur trépied

déclenche pour déclencher le flash secondaire.

Le déclenchement du flash est annulé pendant la pression de ce bouton.

3 Fenêtre du capteur de lumière

4 Sélecteur de mode de flash

Réglez le flash secondaire à une position (normalement plus proche du sujet que l'appareil photo) où l'éclair du flash principal peut atteindre le capteur de lumière du SU-4 -En particulier, lors de la prise de photos en tenant le flash secondaire en main,

- vérifiez qu'il est en face de l'appareil de sorte que la lumière puisse atteindre le capteur de lumière du SU-4.
- —Faites attention de ne pas laisser la lumière du flash secondaire entrer directement ou indirectement dans l'objectif de l'appareil (en mode flash auto TTL) et évitez que la lumière n'entre dans le capteur de lumière du flash principal (en mode flash auto non-TTL). Sinon, l'exposition correcte ne pourra pas être obtenue.
- —Quand le sélecteur de mode de flash est réglé à M sur le SU-4, il peut être inutile de diriger la fenêtre de détection de lumière vers le flash maître pendant la prise de vues à l'intérieur.
- Le nombre de flashes secondaires utilisables n'est pas limité. Mais si trop de lumière d'un ou d'autres flashes secondaires entre dans le capteur de lumière du SU-4, le fonctionnement correct peut être impossible. En fait, la limite pratique est de 3 flashes secondaires.
- Si vous utilisez un flash à fonction pré-éclair de contrôle comme flash principal. n'oubliez pas d'annuler le pré-éclair de contrôle pour éviter un mauvais fonctionnement du SU-4. Pour la note en bas de page "Flashes et modes de flash utilisables avec les appareils Nikon" dans ce manuel pour plus de détails sur le pré-éclair de contrôle.

Raccordements et réglages

Raccordement d'un flash secondaire

- 1 Desserrez le contre-écrou du sabot de montage du flash. Glissez le flash dans la griffe porte-accessoire du SU-4. **喀 A**
- 2 Resserrez le contre-écrou.
- 3 Réglez le commutateur de contrôle sonore à 🕽
- 4 Réglez l'interrupteur d'alimentation du flash à ON ou STBY (attente). —Si le témoin de disponibilité s'allume et qu'une tonalité "bip" retentit, le réglage est terminé

Réglage du flash secondaire

- 1 Positionnez le flash secondaire (ordinairement plus près du sujet que l'appareil) de sorte que la lumière du flash principal puisse entrer dans le capteur de lumière du SU-4.
- —En particulier, à la prise de vues en tenant le flash secondaire en main, placez-le devant l'appareil
- 2 Tournez la base de la griffe porte-accessoire (contact direct) et le module de capteur de lumière tournant de manière à diriger la fenêtre du capteur de lumière vers le flash principal.
- 3 Réglez l'angle de couverture du flash secondaire à un angle plus large que l'angle de prise de vue.
- —Pour les flashes à angle de couverture ajustable, réglez l'angle de couverture à une valeur plus grande de sorte que le sujet soit suffisamment éclairé même quand la tête de flash est désaxée par rapport au sujet. N'oubliez pas que plus le sujet est rapproché, plus l'angle de couverture requis est grand.

Mode AUTO du SU-4

(avec flash principal réglé au fonctionnement du flash automatique TTL ou non-TTL)

En mode TTL, le capteur de flash TTL de l'appareil contrôle la puissance de l'éclair du flash principal (ou le flash intégré à l'appareil) et de tous les autres flashes secondaires pour assurer l'exposition correcte. Én mode non-TTL, le capteur intégré au flash contrôle l'exposition.

En ces modes, le flash principal mesure l'éclairage du flash réfléchi par le sujet, ainsi que celui du flash secondaire. Quand la lumière est suffisante pour assurer l'exposition correcte, l'éclair du flash principal s'arrête. Comme l'éclair du flash s'arrête immédiatement, l'exposition correcte est obtenue à la fois pour les flashes principal et secondaire. La portée de prise de vue efficace en mode AUTO

- 1 Réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à AUTO.
- 2 Réglez le flash principal au mode de flash TTL ou non-TTL A. —Référez-vous aux mode d'emploi fournis avec l'appareil et le ou les flashes

3 Réglez le flash secondaire au mode de flash TTL.

- Réalez bien au mode de flash **TTL**. Sinon, bien que le flash secondaire se déclenche en synchronisation avec le flash principal, son éclair ne s'arrêtera pas synchronisé au flash principal, ce qui provoquera une exposition incorrecte.
- 4 Réglez l'interrupteur d'alimentation du flash secondaire à ON ou STBY (attente).
- —Si la tonalité "bip" retentit après l'allumage du témoin de disponibilité, la préparation est terminée
- —Si le commutateur de contrôle de tonalité est réglé à ᅠQ, aucune tonalité "bip" ne sera émise

5 Déclenchez.

- —La tonalité "bip" retentit quand le flash secondaire se déclenche en synchronisation avec le flash principa
- 6 Vous êtes fin prêt pour la vue suivante quand le témoin de disponibilité s'allume et que la tonalité "bip" retentit simultanément.
- -N'oubliez pas de couper le flash secondaire quand il n'est pas utilisé. Quand un flash est monté sur le SU-4, sa fonction STBY (attente) est inopérante et les piles

Si une tonalité "bip" répétée retentit en mode AUTO

Si une tonalité "bip" répétée retentit pendant environ 3 secondes après la prise de vue, cela indique que le flash s'est déclenché à pleine puissance et que l'éclair a peut-être été insuffisant pour permettre une exposition correcte. Dans ce cas, procédez comme suit pour obtenir l'exposition correcte.

- Si le témoin de disponibilité du flash principal clignote aussi, augmentez l'ouverture (valeur f/ plus petite) sur l'objectif et reprenez une vue.
- Si le témoin de disponibilité du flash principal ne cliqnote pas, le SU-4 ne pourra pas détecter le moment où il devra arrêter l'éclair en synchronisation avec le flash principal. Il se peut que la fenêtre du capteur de lumière du SU-4 n'ait pas été dirigée vers le flash principal, ou bien qu'une forte réflexion du flash secondaire lui-même ou la lumière d'autres flashes secondaires ait pénétré dans le fenêtre du capteur de lumière du SU-4. Changez le ou les flashes secondes de position ou la fenêtre du capteur de lumière du SU-4 de direction, et prenez une nouvelle vue.

Mode M du SU-4

En ce mode, le flash secondaire se déclenche en synchronisation avec le flash principal. Mais la puissance de l'éclair du flash secondaire peut être réglée ndépendamment du flash principal. La portée de prise de vue effective en mode M est d'environ 40 m.

- 1 Réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à M. ® F
- 2 Réglez le mode du flash principal à tout réglage adapté à vos performances créatives. —Le mode TTL, non-TTL ou Manuel est sélectionnable. Consultez le mode d'emploi fourni avec le ou les flashes et celui de l'appareil utilisé.
- 3 Réglez l'interrupteur d'alimentation du secondaire sur ON ou STBY (attente).
- —Si le témoin de disponibilité s'allume et qu'une tonalité "bip" retentit, le réglage est terminé
 - —Si le commutateur de contrôle de tonalité est réglé à Ѿ, aucune tonalité "bip"

4 Réglez le mode de flash du flash secondaire. • Réglage du flash secondaire à Manuel (M) et ajustement manuel de

la nuissance de l'éclair du flash Pour définir l'exposition correcte, utilisez l'équation suivante pour déterminer la puissance de l'éclair manuelle correcte du flash secondaire:

où GN est le numéro guide du flash secondaire (en mètres), F l'ouverture utilisée du flash et D la distance entre le flash secondaire et le sujet (en mètres). Par exemple, si vous utilisez un film 100 ISO pour prendre un sujet à une distance de 2 m avec un diffuseur-zoom SB-28 ajusté à 28 mm et une ouverture

 $GN = 4 \times 2 = 8$ (en mètres)

Pour obtenir une exposition correcte, consultez le Tableau des numéros guides du mode d'emploi du SB-28 et ajustez la puissance de l'éclair du flash à M1/16.

• Réglage du flash secondaire au mode de flash auto non-TTL (A)

(1) Réglez à la même sensibilité du film ISO sur le flash secondaire que sur

- (2) Réglez à la même ouverture à la fois sur l'objectif et sur le flash secondaire pour obtenir l'ouverture correcte
- —Selon vos intentions créatives, vous pouvez intentionnellement surexposer ou sous-exposer l'image en réglant à une ouverture plus grande (valeur f/ plus petite) ou plus petite (valeur f/ plus grande).
- Par exemple, avec un film 400 ISO, une ouverture de l'objectif de f/8 et le mode de flash du flash principal réglé à TTL, si vous réglez le flash secondaire (à savoir SB-28) au mode de flash non-TTL et l'ouverture à f/8 et 400 ISO, alors la portée de prise de vue au flash de 1 à 9 m apparaîtra sur l'écran de contrôle CL du SB-28.
- Un sujet situé dans cette portée sera donc correctement exposé. Si vous souhaitez une image surexposée, réglez à un nombre f/ plus grand (f/11 par exemple) sur le SB-28. Pour obtenir une image sous-exposée, utilisez un nombre f/ plus petit (f/5,6 par exemple).
- —L'exemple ci-dessus est applicable seulement quand les flashes principal et secondaire sont tous deux dirigés dans pratiquement la même direction d'éclairage, pas quand ces directions diffèrent.

5 Déclenchez

® B

- -La tonalité "bip" retentit quand le flash secondaire se déclenche en synchronisation avec le flash principal
- 6 Vous êtes fin prêt pour la prise de vue suivante quand le témoin de disponibilité s'allume et que la tonalité "bip" retentit en même
- ---Vérifiez toujours que le flash secondaire est hors tension quand il n'est pas utilisé. Quand un flash est monté sur le SU-4, la fonction STBY (attente) du flash est inopérante et les piles se consument.

Si une tonalité "bip" répétée retentit

Si une tonalité "bip" répétée retentit pendant environ 3 secondes après la prise de vue, cela signifie que le flash s'est déclenché à pleine puissance et que la lumière n'a peutêtre pas été suffisante pour assurer l'exposition correcte. Dans ce cas, réglez à une ouverture plus large (valeur f/ plus petite) sur l'objectif et prenez une nouvelle vue.

ation du déclenchement du flash (évitement d'un accid

Pressez le bouton d'annulation du déclenchement du flash sur le SU-4 pour éviter un déclenchement accidentel en synchronisation avec d'autres flashes. Ainsi, le flash ne se déclenchera pas pendant la pression de ce

Utilisation du diffuseur SG-2

Avec un appareil avec flash intégré servant de flash principal, la luminosité du flash intégré peut être réduite en utilisant cet diffuseur.

- 1 Poussez la plaque de réduction de lumière du diffuseur vers le haut. 🖙 1
- 2 Attachez le diffuseur au sabot porte-accessoire. 3 Abaissez la plaque de réduction de lumière du diffuseur. —Laissez la plaque de réduction de lumière en position haute quand elle n'est pas

Prise de vue efficace avec le SU-4

■ Eclairage d'un sujet situé au loin

喝 L

Quand la lumière du flash principal n'est pas suffisamment forte pour éclairer un sujet au loin avec un seul flash (ou le flash intégré à l'appareil), vous pouvez combiner plusieurs flashes pour obtenir une photo à fond

Remarques sur la prise de vues

- Utilisez un support SK-7 pour pouvoir placer le SU-4 et le flash secondaire sur le côté de l'appareil.
- En mode flash automatique, réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à AUTO et le flash secondaire au mode TTL.
- Vous pouvez calculer le numéro guide combiné (NG) en utilisant l'équation suivante quand vous utilisez plus d'un flash:
 - $GN = \sqrt{(GN \text{ du flash A})^2 + (GN \text{ du flash B})^2 + \dots}$

■ Fonctionnement avec flashes multiples ₩ M

Pour éliminer les ombres dures produites par un seul flash, ajoutez un éclairage additionnel en arrière-plan pour donner plus de naturel à vos images.

Remarques sur la prise de vues

- En mode flash auto, réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à AUTO et le flash secondaire au mode **TTL**. Notez que la luminosité de l'éclairage au flash est inversement proportionnelle au
- carré de la distance flash-sujet. Par exemple, si la distance du sujet au flash A est de 1 m, et celle au flash B de 2 m, la luminosité combinée des deux flashes sera comme

$1^2 : 2^2 = 1 : 4$ (en mètres)

- Ainsi. l'éclairage fourni par le flash A est quatre fois (ou 2 valeurs) plus lumineux que celui fourni par le flash B.
- Quand vous utilisez le flash intégré à l'appareil comme flash principal, employez le diffuseur SG-2 pour réduire la luminosité du flash principal, évitant ainsi la lumière directe sur le sujet qui se traduit souvent par des ombres dures.

B N ■ Fonctionnement avec flash indirect Comme aucune opération en flash indirect n'est possible avec un flash intégré.

faites rebondir la lumière sur le plafond ou les murs en utilisant d'autres flashes pour obtenir des portraits plus naturels à fond correctement exposé.

Remarques sur la prise de vues

- Réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à **AUTO** et le flash secondaire au mode **TTL**.
- Si la lumière du flash principal est trop forte, le fonctionnement avec flash indirect ne sera pas efficace. Dans ce cas, utilisez le diffuseur SG-2 pour réduire la luminosité
- Pour éviter l'addition de couleurs peu naturelles et obtenir un éclairage maximum, sélectionnez un plafond ou des murs à surface blanche ou très réflective pour faire rebondir la lumière.

■ Elimination des ombres jetées par le sujet **咳** 0

Pour éliminer les ombres désagréables du fond lors de la prise de portraits, vous pouvez utiliser un ou plusieurs flashes secondaires pour éclairer l'arrière-plan.

Remarques sur la prise de vues • Vous pouvez aussi choisir une puissance de l'éclair plus forte (de 2 à 3 valeurs) pour

le flash secondaire pour surexposer le fond et complètement l'éliminer. Dans ce cas, réglez le sélecteur de mode de flash du SU-4 à **M** et ajustez la puissance du flash secondaire manuellement. **■** Eclairage par contre-jour du sujet

A la prise d'un portrait, vous pouvez éclairer le sujet par contre-jour en plaçant un flash directement derrière le sujet.

Réglez le sélecteur de mode de flash à **M** et choisissez un réglage de puissance de

l'éclair supérieur sur le flash secondaire.

Caractéristiques

Remarques sur la prise de vues

Communications infrarouges pour contrôler le déclenchement et la durée de l'éclair des flashes secondaires

Flashes utilisables: SB-80DX, SB-50DX, SB-30, SB-29s, SB-28, SB-27, SB-26. SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-20, SB-18,

SB-16B, SB-15 Plage de prise de vue efficace: Env. 7 m en mode AUTO

Env. 40 m en mode M

Env. 63 x 53 x 28 mm (I x p x h) (SU-4) Env. 52 g (SU-4) Env. 14 g (SG-2)










D




















Flashes et modes de flash utilisables avec les appareils Nikon Speedlights posibles y modos de flash que se pueden utilizar con las cámaras Nikon. Flash secondaire

Fonctionnement flashes multiples Funcionamiento de flash múltiple	Flash principal Speedlight principal		Flash secondaire Speedlight auxiliar		
	Appareil utilisable Cámaras que pueden utilizarse	Flashes et réglages utilisables Speedlight que pueden utilizarse y ajustes	Réglage du SU-4 Ajuste del SU-4	Flash et réglage utilisable Speedlight que pueden utilizarse y ajustes	
Mode flash TTL Modo de flash TTL	F5, Série F4, F100, F90X/N90s*, Série F90/N90*, Série F80/Série N80* Série F70/N70*, Série F65/ Série N65*, Série F60/N60*, Série F50/N50*, F-801s/N80085*, F-801/N8008*, F-601/N6006*, F-601s/N6000*, F-501/N2020**, F-401x/N5005*, F-401s/N4004s*, F-401x/N4004*, F-301/N2000**, FM3A, FE2, FA, FG, Pronea 600/(6i*, Pronea S	\$B-80DX, \$B-50DX **, \$B-30, \$B-29s, \$B-29, \$B-28DX, \$B-28, \$B-27, \$B-26, \$B-25,**\$B-24, \$B-23, \$B-22s, \$B-22, \$B-21B, \$B-20, \$B-14, \$B-11, \$B-		SB-29s, SB-29, SB-28DX, SB-28 SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-21B, SB-20, SB-18, SB-16B, SB-15, SB-14+SC-23, SB-11+SC-23, SB-140+SC-23 Réglez le mode de flash des flashes ci-dessus à TTL.	
	Série F3	Tous les flashes dans le bloc ci-dessus sont utilisables avec le AS-17. Con el AS-17, es posible utilizar todos los Speedlights en el bloque. SB-21A, SB-17, SB-16A, SB-140, SB-14, SB-12, SB-11			
	Appareil avec flash intégré: / Cámara con Speedlight integrado: <u>Série F80/Série N80*, Série F70/N70* **</u> , Série F65/Série N65*, Série F60/N60*, Serie F55/ Serie N55*, Série F50/N50*,F-601/N6006*, F-401x/N5005*,F-401s/N4004*, Pronea 600/l6i*.			Seleccione el modo de flash de los Speedlights anteriores a modo de flash TTL.	
Mode de flash auto non-TTL Modo de flash automático no TTL	F5, Série F4, F100, Série F3, D1, F90X/N90s*, Série F90/N90*, Série F80/Série N80*, Série F70/N70*, Série F65/Série N65*, Série F60/N60*, Série F55/ Série N55*, Série F50/N50*, F-801s/N8008s*, F-801/N8008s*, F-601/N6006*, F-601s/N40004*, F-501/N2020**, F-401s/N4005*, F-401s/N4004s*, F-401/N4004*, F-301/N2000**, FE2, FA, FG, FE10, FE, FM10, FM3A, New FM2, FM2, FM, F2, Pronea 600//6i*, Pronea S, Digital Camera E2/E2s	SB-80DX, SB-30, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-22s, SB-22, SB-20, SB-19, SB-17, SB-16A, SB-16, SB-15, SB-15, SB-14, SB-4, SB-11, SB-10, SB-9, SB-8, SB-7, SB-6, SB-5, SB-4, SB-3, SB-2, SB-M Réglez les flashes ci-dessus au mode de flash auto non-TTL.		(SB-80DX, SB-50DX, SB-30 également utilisables comme flash secondaire sans le SU-4 (SB-80DX, SB-50DX, SB-30 también puede utilizarse como unidad de flash esclavo sin utilizar el SU-4	
	Appareil numérique D1/D1x/D1H/D100 (flash à ouverture auto utilisable seulement quand un objectif à CPU est monté) Camara digital D1/D1x/D1H/D100 (Es posible el funcionamiento como flash de abertura automática sálo cuando se ha instalado un objetivo CPU)	Seleccione el modo de flash de los Speedlights anteriores a flash automático no TTL.			
	EM, FG-20	Réglez SB-19 et SB-E à B Seleccione SB-19 y SB-E a B.			
	Appareil numérique:/ Cámara digital: COOLPIX 995, 990, 950, 910, 900, 600, 300, 100 (Les COOLPIX 5000, 2500, 800 et 700 ne sont pas utilisables avec le SU-4 parce que le flash intégré à l'appareil émet un éclair préliminaire lors de la prise de vues au flash.) (No puede utilizar el COOLPIX 5000, 2500, 800 y 700 con el SU-4 porque el Speedlight integrado en la cámara destella un flash preliminar cuando se hacen fotografías con flash.)				
Mode de flash manuel Modo de flash manual	Tous les appareils énumérés ci-dessus et les appareils compacts à flash intégré Todas las cámara en la lista anterior y las cámaras compactas con Speedlight integrado.	Tous les flashes énumérés ci-dessus Todos los Speedlights en la lista anterior.	м	SB-29s, SB-29, SB-28DX, SB-28, SB-27, SB-26, SB-25, SB-24, SB-23, SB-22s, SB-22, SB-20, SB-18, SB-16B, SB-15 Réglez les flashes ci-dessus au mode de flash auto non-TTL ou Manuel. Seleccione el modo de flash de los	

1 Si vous employez ces flashes comme flash principal monté sur un appareil F5, F90X/N90s, série F90/N90*, série F80/série N80* ou série F70/N70*, sélectionnez TTL Auto Flash sans indicateur 😂 apparaissant sur l'afficheur pour annuler le pré-éclair de contrôle. Si vous utilisez un flash intégré à l'appareil série F80/série N80* ou série F70/N70* comme flash principal, réglez le mode d'exposition de l'appareil à M pour annuler

• Le mode de flash TTL inclut le dosage automatique flash/ambiance en mesure matricielle, l'atténuation des ombres par flash en mesure pondérée centrale/spot, le flash TTL F3 et le flash automatique TTL programmé. • Le mode de flash modulé du SB-14, SB-11, SB-5 est inutilisable

• Quand vous utilisez un appareil de série F90N90* avec un flash SB-25, ne réglez pas le flash au contrôle des yeux rouges parce que le SU-4 ne fonctionnera pas correctement si le témoin de réduction des yeux rouges est allumé.

 Quand vous utilisez les appareils et flashes énumérés ci-dessus, des câbles de synchronisation ou adaptateurs dédiés peuvent être nécessaires. Consultez le mode d'emploi de chaque produit pour les détails.

Comme les appareils compacts Nikon n'assurent pas le contrôle de la puissance de l'éclair, un flash secondaire sans fil ne fonctionnera pas quand le SU-4 est en mode AUTO. Par ailleurs, Nikon ne garantit pas l'obtention d'une exposition correcte quand le SU-4 est en mode M.

_*' Cuando utilice estos Speedlights como Speedlight principal instalado en las cámaras F5, F90X/N90s*, Serie F90/N90*, Serie F80/Serie N80* o Serie F70/N70*, seleccione un flash automático TTL de forma que no aparezca ningún indicador ♣3 en el panel de cristal líquido, para cancelar el preflash monitor. Cuando utilice el Speedlight integrado a la cámara de la Serie F80/Serie N80* o Serie F70/N70* como flash principal, ajuste el

modo de exposición de la cámara a M para cancelar el preflash monitor.

• El modo de flash TTL incluye el flash de relleno equilibrado matricial, flash de relleno ponderado central/flash de relleno puntual, flash TTL F3, Flash automático TTL

** Vendu exclusivement aux Etats-Unis et au Canada.

programado. No puede utilizarse el modo de flash modulado del SB-14. SB-11. SB-5.

- Cuando utilice cámaras de la serie F90/N90* con el Speedlight SB-25, no conmute el Speedlight al control de reducción de ojos rojos ya que el SU-4 no funcionará correctamente cuando se encienda el LED de reducción de ojos rojos. Cuando se utilicen las cámaras y Speedlights de la lista anterior, puede ser necesario utilizar cables de sincronización opcionales o adaptadores específicos. Para más detalles, lea el manual de instrucciones de cada producto.
- mpoco puede garantizar una exposición correcta en el modo M del SU-4.

Déterminez la puissance de l'éclair en réglant l'ouverture sur le flash et l'appareil.

* De venta exclusiva en los EE UU. ** De venta exclusiva en los EE UU y Canadá.

• Debido a que todas las cámaras compactas de Nikon no tiene un control de intensidad de flash, no funciona el flash auxiliar inalámbrico en el modo AUTO del SU-4. Nikon

*Vendu exclusivement aux Etats-Unis.